

FLASH

cards

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

*Strengthening Homes
and Safeguarding Families*

FLASH^{inc.} 

FEDERAL ALLIANCE FOR SAFE HOMES

www.flash.org

Entablado de emergencia

FLASH, Inc. recomienda que instale postigos certificados y probados para el mayor grado de protección contra los desechos arrastrados por el viento. Sin embargo, se pueden usar las siguientes recomendaciones básicas en emergencias extremas para agregar protección temporal a puertas y ventanas:

- Cuente y mida las aberturas a cubrir en su casa, incluyendo todas las ventanas, puertas cristaleras, puertas deslizantes con vidrios y claraboyas. Mida cada abertura horizontalmente entre los lados internos del contramarco exterior y verticalmente desde el dintel hasta la parte inferior del contramarco superior. Agregue 20 cm (8") al ancho y a la altura medidas así el panel solapará el muro alrededor de la abertura.
- HERRAMIENTAS: serrucho o sierra circular, taladro y mechas, martillo y llave inglesa.
- CONTRACHAPADO: contrachapado de 1,5 cm (5/8") o mayor para exteriores (CDX). Las hojas tienen por lo general 1,20m x 2,43 m (4' x 8'), por lo que su proveedor local de materiales de construcción le puede ayudar a determinar cuántas hojas comprar usando la información acerca de la cantidad de aberturas que necesita cubrir.
- Si tiene una abertura mayor a la medida de una hoja de contrachapado 1,20m x 2,43 m (4' x 8'), necesitará más de una hoja.
- ELEMENTOS DE FERRETERÍA: clavos de doble cabeza, tornillos para madera, bulones, anclajes para madera y mampostería, tuercas y arandelas grandes. Se pueden usar una variedad de elementos de fijación para adosar el cerramiento de contrachapado. El tipo de fijación requerida dependerá del tipo de construcción (madera, mampostería o concreto) y el tipo de revestimiento (forrado, ladrillo o estuco).
- ESPACIO ENTRE FIJACIONES: si la menor dimensión de la ventana o puerta es igual o menor a 1,20 m (4'), separe 15 cm (6") las fijaciones a partir del centro. Si, por el contrario, excede los 1,20 m (4'), espacie las fijaciones a 7 cm (3") a partir del centro.
- Monte el contrachapado y sujételo en su lugar. El montaje inicial del contrachapado con dos fijaciones (una en cada extremo) para luego instalar las restantes, reducirá el esfuerzo del ayudante y facilitará la instalación.
- Almacene el contrachapado y los demás materiales juntos en un lugar alejado de los elementos climáticos y dañinos.

NOTA: Los cerramientos de contrachapado no cumplen con los requisitos del nuevo Florida Building Code (Código de Edificación de Florida) para la High Velocity Hurricane Zone (Zona de huracanes de alta velocidad). Los propietarios que viven en la High Velocity Wind Zone, donde los vientos exceden los 210 km/h (130 mph), no pueden instalar cerramientos de contrachapado como medida permanente. Ingrese en www.floridabuilding.org para determinar la zona de vientos de su localidad.

¡Proteja su hogar en un **FLASH** con
la Federal Alliance for Safe Homes!
(Alianza Federal para Hogares Seguros)

www.flash.org ■ toll-free 1-877-221-SAFE

Revised 6/04